







- Relamping instructions**
- 1) Remove top cover or fixture cage by unscrewing finial or screws
 - 2) Replace bulbs
 - 3) Replace top cover or fixture cage and tighten screws





- INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DES LAMPES**
- 1) RETIREZ LE COUVERCLE SUPÉRIEUR OU LA CAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EN DÉVISSANT LE FAÎTEAU OU LES VIS
 - 2) REMPLACEZ LES AMPOULES
 - 3) RÉINSTALLEZ LE COUVERCLE SUPÉRIEUR OU LA CAGE ET SERREZ LES VIS



american
lighting
association

MONTAGE MURAL